

LES PICTOS DE LA V-BOX


LES PICTOS DE LA V-BOX EN FONCTIONNEMENT



Passez votre carte Vélib' Métropole ou Navigo sur le symbole  ou entrez vos codes



La V-Box charge



Saisissez votre code 8 chiffres et validez 



Saisissez votre code 4 chiffres et validez 



Passez votre carte Vélib' Métropole ou Navigo sur le symbole 



La V-Box charge



Vous pouvez prendre votre Vélib'



Votre Vélib' est bien restitué



Niveau de batterie du Vélib' à assistance électrique



Vitesse et durée de votre trajet



Validez pour mettre votre Vélib' en pause (votre trajet sera toujours en cours)



Le guidon de votre Vélib' est bien verrouillé



Le guidon de votre Vélib' est déverrouillé



Vous pouvez choisir votre niveau d'assistance électrique en appuyant sur les touches 1, 2 ou 3 de la V-Box

LES PICTOS ERREUR DE LA V-BOX



Une erreur sur votre compte a été identifiée. Merci d'appeler le service clients au 01 76 49 12 34



Votre Vélib' n'est pas bien inséré dans la bornette et votre course n'est pas clôturée. Veuillez recommencer et attendre le picto STOP



Ce Vélib' n'est pas disponible. Vous pouvez à tout moment signaler un Vélib' depuis l'application



Un problème technique est détecté. Veuillez retourner votre Vélib' en station