





J'ACTIVE MA CARTE VÉLIB' OU NAVIGO POUR LA PREMIÈRE FOIS


J'AI REÇU UNE NOUVELLE CARTE VÉLIB'
OU J'UTILISE MA CARTE NAVIGO




1 J'appuie sur la touche «V»
du clavier de la V-Box




2 Je passe ma carte
(Vélib' ou Navigo)



3 Je tape mon code d'accès
(8 chiffres) et je valide avec
la touche «V»



4 Je tape mon code secret
(4 chiffres) et je valide avec
la touche «V»



5 Je passe à nouveau
ma carte, ce picto apparaît

**MA CARTE EST ACTIVÉE,
JE PEUX PRENDRE
MON VÉLIB'**


Lors de votre prochain
trajet, il vous suffira de passer
votre carte sur la V-Box

SERVICE CLIENT-E : 01 76 49 1234 (COÛT D'UN APPEL LOCAL)




JE PRENDS UN VÉLIB' AVEC MA CARTE


J'AI ACTIVÉ MA NOUVELLE CARTE VÉLIB' OU NAVIGO




1 J'appuie sur la touche «V»
du clavier de la V-Box



2 L'écran de la V-Box s'allume



3 Je passe ma carte
(Vélib' ou Navigo)



4 Ce picto apparaît


JE PEUX
PRENDRE MON
VÉLIB'

SERVICE CLIENT-E : 01 76 49 1234 (COÛT D'UN APPEL LOCAL)




JE PRENDS UN VÉLIB' AVEC MES CODES

J'ATTENDS MA NOUVELLE CARTE VÉLIB' OU J'UTILISE
UN PASS 1 OU 7 JOUR(S)




1 J'appuie sur la touche «V»
du clavier de la V-Box




2 L'écran de la V-Box s'allume



3 Je tape mon code d'accès
(8 chiffres) et je valide avec
la touche «V»



4 Je tape mon code secret
(4 chiffres) et je valide avec
la touche «V»



5 Ce picto apparaît

JE PEUX
PRENDRE MON
VÉLIB'


SERVICE CLIENT-E : 01 76 49 1234 (COÛT D'UN APPEL LOCAL)



JE RAMÈNE MON VÉLIB' DANS UNE STATION


DES BORNETTES SONT LIBRES DANS LA STATION

1




Je choisis une bornette libre

2



J'insère mon Vélib' dans la bornette

3




Le résumé de mon trajet apparaît

!



Attention, si ce picto apparaît, mon Vélib' est mal inséré

4




Le picto «stop» apparaît si mon Vélib' est bien inséré

VOTRE TRAJET EST TERMINÉ!

SERVICE CLIENT-E : 01 76 49 1234 (COÛT D'UN APPEL LOCAL)




J'UTILISE UN VÉLIB' ÉLECTRIQUE




1 J'appuie sur la touche «V»




2 Le picto de la batterie apparaît, je vérifie son niveau



! Si ce picto apparaît, ce Vélib' est indisponible



3 Je prends mon Vélib' électrique avec ma carte ou mes codes




4 À l'arrêt, je peux changer mon niveau d'assistance électrique en appuyant sur les touches 1, 2 ou 3.



SERVICE CLIENT-E : 01 76 49 1234 (COÛT D'UN APPEL LOCAL)


JE FAIS UNE PAUSE PENDANT MON TRAJET

1




Je mets mon Vélib' sur béquille à proximité d'un arceau

2



J'appuie sur la poignée gauche : l'antivol sort par la poignée droite

3



J'insère l'embout de l'antivol dans le trou situé au dessus de la roue avant de mon Vélib'

4



À l'arrêt, j'appuie sur la touche «V» du clavier de la V-Box

5



Ce picto apparaît

6




Je passe ma carte (Vélib' ou Navigo)

7



Je tourne le guidon pour le bloquer, ce picto le confirme

8



Pour reprendre mon trajet, j'appuie sur la touche «V» du clavier de la V-Box

9



Je passe à nouveau ma carte